

Conseils de pose

Suivant DTU 59.4 - Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux

Matériel :

- Fil à plomb ou règle à niveau
- Crayon à papier
- Colle pour papiers-peint intissé
- Brosse à maroufler
- Roulette de tapissier
- Cutter
- Règle

Avant de commencer :

Veillez toujours à ce que le mur soit lisse, propre et sec.

Si celui ci présente des aspérités, poncez-le avec le grain de papier de verre approprié. Enlevez les caches des interrupteurs et des prises. Vous les replacerez après installation. Afin de poser votre premier lé le plus droit possible, munissez-vous d'une règle à niveau ou d'un fil à plomb. Tracez une ligne droite à 62cm du bord du mur, vous suivrez ce repère avec votre premier lé.

Colle :

Nos papiers-peints sont des intissés, il existe de la colle spécifique pour cette matière, que l'on vous encourage à utiliser « sans solvants ».

Préparez la colle comme indiqué sur le mode d'emploi du produit.

Étalez directement la colle sur le mur à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse à encoller.

La pose :

Déroulez votre rouleau et partez du haut du mur.

Si le mur n'est pas droit, partez du côté le plus haut ou bien faites dépasser votre papier-peint de quelques 2-3cm.

Maroufflez le papier avec une brosse spéciale en partant de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser l'air.

Découpez le surplus au niveau des plinthes et du plafond en vous aidant d'un cutter et d'une règle.

Passez la roulette de tapissier sur le bord des lés pour éviter qu'ils ne se relèvent.



le presse papier

www.le-presse-papier.fr